

## Leírás

A OneBond One Cleaner egy többcélú, vízbázisú aktív hab tisztítószer, amely nyomok hagyása nélkül távolítja el a szennyeződések. Hatékonyan távolítja el a szennyeződések a felületekről. Kiválóan alkalmas a OneBond ragasztók és tömítőanyagok felhordása előtti tisztításra az autóüveg-csere utángyártott piacon, valamint bármely más teljes tisztítási eljáráshoz az ipari munkákban.

## Műszaki adatok

<b>Kinézet</b>	Habzó aeroszol
<b>Szín:</b>	fehér
<b>Kémiai természet:</b>	Vízbázisú mosószer
<b>Szag:</b>	Parfüm
<b>Alkalmazás:</b>	Szivacs, papírror kendő
<b>Alkalmazási hőmérséklet (°C)</b>	+0-tól +40-ig

## Alkalmazás

Gondoskodjon az aljzat alapos tisztításáról. Vigye fel a OneBond One Cleanert, és enyhén dörzsölő szivaccsal és/vagy szőszmentes adszorbens kendővel vigye át, eltávolítva a szennyeződések és a felesleges habot, miközben szárítja a felületet. Felvitel előtt rázza fel a dobozt. Órákon belül fejezze be a teljes tapadási folyamatot, hogy elkerülje a por és egyéb anyagok újbóli szennyeződését a felületeken. Ha érzékeny felületek, például autóülés bőrkárpitjainak tisztítására használja, tesztelje a terméket nem látható helyen.

## Csomagolás

400 ml-es nyomás alatti spray - dobozonként 12 darab

## Tárolás

A OneBond One Cleaner 12 hónapig tárolható az eredeti csomagolásban 5° - 25°C között. Gyermekek elől elzárva tartandó.

# ONEBOND ONE TISZTÍTÓ

## Biztonsági szempontok

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhetők be. A biztonsági adatlapok információkat tartalmaznak a fizikai, egészségügyi és környezeti egészségügyi veszélyekről, biztonsági óvintézkedésekről, a termékek kezeléséről, tárolásáról és ártalmatlanításáról. A biztonsági adatlapok a rendeltetési ország vagy terület nyelvén állnak rendelkezésre, és tartalmazhatnak helyileg érvényes egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az SDS-eket rendszeresen frissítik, és letölthetők a [www.onebondadhesives.com](http://www.onebondadhesives.com) webhelyről. A OneBond arra ösztönzi a felhasználókat, hogy tekintsék át a naprakész SDS-t, mielőtt bármilyen terméket kezelnének vagy használnának.

## Ügyféltájékoztató

Az itt található, a OneBond laboratóriumaiban gyűjtött adatok csak tájékoztató jellegűek; ha konkrétumokra van szükség, forduljon a OneBond műszaki osztályához. A OneBond saját sajátosságainak megfelelően biztosítja a szállított termékek kitaró minőségét. A OneBond nem vállal felelősséget a mások által elért eredményekért, amelyek módszerei nem tartoznak a OneBond ellenőrzése alá. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy az itt említett termékek alkalmasak-e a felhasználói célokra. A OneBond elhárít minden kifejezett vagy hallgatóságos garanciát, beleértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, amelyek a OneBond termékek értékesítéséből vagy használatából erednek. A OneBond kifejezetten kizár minden felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve az elmaradt hasznot is.